

Alarmsysteem

Om alle mogelijkheden te benutten, dient u versie 3.60 van de NXT server te installeren.

U kan uw DOBISS systeem ook gebruiken om u te verwittigen indien er ongewenste indringers zijn in uw woning. Door een scenario te starten bij het activeren van het alarm, kan u ongewenste indringers weggagen door bvb. rolluiken te openen en lichten te laten knipperen.

DOBISS is geen gecertificeerd alarmsysteem en kan dus niet gebruikt worden met een externe sirene of koppeling naar een alarmcentrale.

Via het menu 'meer... > Alarmsysteem' gaat u naar de configuratiepagina:

Opstart

Vink het vakje aan om het alarm beschikbaar te maken in de touch interface.

☒ Maak gebruik van het DOBISS alarmsysteem

Standen van het alarm

Het alarm bevindt zich in 1 van de 5 toestanden:

1. **Uitgeschakeld:** het alarm luistert niet naar de detectoren
2. **Ingeschakeld:** het alarm luistert naar de detectoren en gaat over naar de stand 'Waarschuwing' indien iets gedetecteerd wordt
3. **Waarschuwing:** als het alarm niet uitgeschakeld wordt, zal het na de ingestelde tijd overgaan naar 'Geactiveerd'
4. **Geactiveerd:** het alarm gaat af

Wanneer het alarm ingeschakeld wordt...

▼ Wanneer het alarm ingeschakeld wordt...

Activeer dit scenario

-

Pincode voor het in-/uitschakelen

0000

Vertraging vooraleer het alarm start met luisteren

- 30 s +

► Kies de knoppen/detectoren die het alarm zullen activeren

► Kies de ingangen/detectoren die het alarm zullen activeren

- **Activeer dit scenario:** kies een scenario om uit te voeren
- **Pincode voor het in-/uitschakelen:** deze pincode zal ingevoerd moeten worden bij het in- of uitschakelen via de touch interface (smartphone, tablet, ...)
- **Vertraging:** na het inschakelen wacht het alarm x seconden vooraleer het begint te detecteren
- **Kies de knoppen/detectoren:** dit is de lijst van alle drukknoppen (of Dobiss bewegingsdetectoren) in uw woning; vink al diegene aan die u wil detecteren via het alarmsysteem
- **Kies de ingangen/detectoren:** dit is de lijst van alle ingangen (of externe detectoren) in uw woning; vink al diegene aan die u wil detecteren via het alarmsysteem

Wanneer het alarm een beweging heeft gedetecteerd...

Op alle touch schermen (smartphone, tablet, pc, Nanotouch) zal automatisch het codeklavier getoond worden om het alarm uit te schakelen.

▼ Wanneer het alarm een beweging heeft gedetecteerd...

Activeer dit scenario

-

Tijd om het alarm uit te schakelen na een detectie vooraleer het alarm geactiveerd wordt

- 30 s +

- **Activeer dit scenario:** kies een scenario om uit te voeren
- **Tijd:** de gebruiker heeft x seconden vooraleer het alarm werkelijk geactiveerd wordt

Wanneer het alarm afgaat...

▼ Wanneer het alarm afgaat...

Activeer dit scenario

-

- **Activeer dit scenario:** kies een scenario om uit te voeren

Wanneer het alarm uitgeschakeld wordt...

▼ Wanneer het alarm uitgeschakeld wordt...

Activeer dit scenario

-

- **Activeer dit scenario:** kies een scenario om uit te voeren

Indien u een melding wil ontvangen bij het overgaan naar 1 van de standen, voegt u een melding toe aan het scenario dat u instelt bij de specifieke stand.

Revision #4

Created Thu, Oct 19, 2023 1:16 PM by Koen Van Isterdael

Updated Wed, Feb 28, 2024 8:29 AM by Nicolas Gelders