

# Dakramen Velux

Je kan met DOBISS NXT je VELUX dakramen gaan aansturen en de status visualiseren door gebruik te maken van de **VELUX KLF200 interface**.

Deze interface kan maximaal 5 motoren aansturen en heeft hiervoor 10 inputs (2 per motor; 1 voor elke draairichting van de motor).

## Sturing

Verbind de uitgangen van een DOBISS relaismodule (DO5411) met de 10 inputs van de KLF200, waarbij de 'L-klem' gebruikt wordt als gemeenschappelijke (massa symbool op de KLF200).

Selecteer het juiste symbool (op/neer) voor iedere uitgang en automatisch zullen de beide uitgangen met elkaar vergrendeld worden, zodat ze nooit samen bediend kunnen worden.

Bij het bedienen van de DOBISS uitgang, zal de VELUX motor in de overeenkomstige richting draaien.

## Status

Om de status van de ramen in DOBISS te visualiseren, kunnen de 5 outputs van de KLF200 verbonden worden met een DOBISS universele inputmodule (DO5480).

Deze KLF200 outputs geven een puls van 2 seconden bij het sluiten van het raam. In DOBISS NXT kan deze status opgeslagen worden in een vlag.

Voor de configuratie van de KLF200 verwijzen wij graag door naar de handleiding van VELUX.

---

Revision #2

Created Thu, Jun 25, 2020 10:24 AM by Koen Van Isterdael

Updated Thu, Oct 19, 2023 1:18 PM by Nicolas Gelders